

SL S剥离力专用测试机架

使用说明书



(注：图中推拉力计及夹具为选配件)

制造商：温州山度仪器有限公司

MANUFACTURER: WENZHOU SUNDOO INSTRUMENT CO.,LTD.

地址：温州市炬光园蛟凤北路108号 邮政编码：325088

Add: NO.108 JIAOFENG NORTH ROAD JUGUANG INDUSTRIAL
ZONE WENZHOU CHINA Zip:325088

Tel: +86 577 88393404 88609901 Fax: +86 577 88390155

Http://www.sundoo.com E-mail:sundoo@sundoo.com

温州山度仪器有限公司
Wenzhou Sundoo Instruments Co., Ltd.

功能及特点

SLS型剥离力专用测试机架，专为垂直剥离测试设计制作。可配置SN、SH系列推拉力计，专用于试验PC板上铜箔电路附着力或锡箔、铝箔、胶布等黏着于物体表面的强度。

机架采用梯形螺杆传动，整体式螺母设计。滑块于水平成45°移动保证在测试时与被测剥离物同步移动以达到垂直剥离测试要求。具备手动操作、简单稳定等优点。

- 外形尺寸：L×W×H（cm）35×21×455。
- 额定负荷：500N；行程：150mm。
- 可配置：SN/SH系列推拉力计；各种推拉测试工装夹具。

机架安装方法


(1) 本机架可安放在各种工作台面上使用。请保持工作台面的水平使测试是能得到准确的数值。

也可利用底板上的螺孔，将机架安装在工作台上或桌面上，使机架更加稳固。工作时可根据测试实际需要，安装机架。安装时请参考（右图）安装尺寸。

(2) 指针式测力计安装：卸去测力计后盖上的4枚M3×8螺钉，利用附件4枚M3×14螺钉，将测力计安装到机架上。

数显测力计安装：利用附件4枚M3×8螺钉将测力计安装到机架上。

根据所需测试的样品特点，将其安放或安装在工作台的合适位置上。旋转机架上的手轮，测力计就能45°上下平稳移动，完成剥离测试工作。



日常保养及维护

- (1) 请勿超载使用，本机架额定负荷500N。
- (2) 注意日常的保养工作，保持机台各部件清洁。
- (3) 在使用过程中机架运行滞涩不灵活时，请在导杆和铜套连接处加少许机油润滑。机台出现故障时请及时联系厂家或销售点。

●所配SN系列指针式推拉力计规格参数：

型号：	SN-10	SN-20	SN-30	SN-50	SN-100	SN-200	SN-300	SN-500
最大负荷：	10N	20N	30N	50N	100N	200N	300N	500N
分度值：	0.05N	0.1N	0.2N	0.25N	0.5N	1N	2N	2.5N
示值误差：	± 1%							

●所配SH系列数显式推拉力计规格参数：

型号：	SH-2	SH-5	SH-10	SH-20	SH-50	SH-100	SH-200	SH-500
最大负荷：	2N	5N	10N	20N	50N	100N	200N	500N
分度值：	0.001N	0.001N	0.005N	0.01N	0.01N	0.05N	0.1N	0.1N
示值误差：	± 0.5%							

●SN、SH系列推拉力计保修壹年，终身维护。